



Wichtiger Hinweis zum Batteriewechsel

Der Batteriewechsel sollte nur von einem Erwachsenen vorgenommen werden. Kinder sollten dieses Buch niemals benutzen, ohne dass das Batteriefach geschlossen und fachgerecht gesichert ist.

Dieses Produkt enthält 3 Knopfzellen des Typs AG 1 0=LR1 1 30 (3 x 1,5V), die auch im Fachhandel erhältlich sind. Verwenden Sie ausschließlich neue und baugleiche Batterien des oben angegebenen Typs. Verwenden Sie keine wieder aufladbaren Batterien (Akku-Batterien). Batterieanschlüsse niemals überbrücken und kurzschließen!

Bitte Abdeckung entfernen, erschöpfte Batterie herausnehmen und neue Batterie mit dem Pluszeichen (+) nach oben einlegen. Schließen Sie das Batteriefach, und sichern Sie es mittels der Schraube.

Jedermann ist gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien fachgerecht an Sammelstellen im Handel / in der Kommune zu entsorgen. Altbatterien können Schadstoffe für Umwelt und Gesundheit enthalten sowie wiederverwertbare Rohstoffe.

