

IN DIESEM KAPITEL

Erste Schritte nach dem Kauf: Auspacken

SIM-Karte einlegen

PIN und PUK

Anschlüsse und Kopfhörer

Die Bedienung am Gerät: Anschalten und Lautstärke

Exkurs SIM-Karte freischalten

Kapitel 1

Erste Schritte und Vorbereitung

Wenn Sie gerade erst ein neues Smartphone oder Tablet gekauft haben, dann geht es frisch an das Auspacken und die Vorbereitung vor der ersten Nutzung. Bei Bedarf können Sie hier nachlesen, wie Sie eine Telefonkarte (SIM-Karte) in das Gerät einlegen können.

Die vorhandenen Buchsen und Anschlüsse werden hier ebenfalls beschrieben. Ich erkläre in diesem Kapitel die Bedienung der Knöpfe außen am Gerät. Außerdem können Sie im letzten Abschnitt nachlesen, wie eine neue SIM-Karte vor der ersten Nutzung freigeschaltet wird, falls das noch nicht geschehen ist.

Erste Schritte nach dem Kauf

Das neue Smartphone oder Tablet können Sie erstmal in Ruhe auspacken und die einzelnen Teile auf dem Tisch ausbreiten. Dann beginnt es mit dem Einlegen der SIM-Karte in das Gerät.



Wenn das Einlegen der SIM-Karte bereits im Geschäft erfolgt ist oder Verwandte diesen Schritt für Sie schon erledigt haben, dann können Sie den Abschnitt *SIM-Karte einlegen* entspannt überspringen und bei dem Abschnitt *Die Bedienung des Gerätes* weiterlesen.

Das Gerät auspacken

Wenn das Gerät ganz neu und noch verpackt ist, dann packen Sie den Karton erst einmal aus und sehen sich die Teile und das Zubehör in Ruhe an.



Abbildung 1.1: Beispiel eines frisch ausgepackten Kartons eines Smartphones.

In der Abbildung 1.1 sehen Sie ein Beispiel für einen typischen Inhalt des frisch geöffneten Kartons. Neben dem Smartphone oder Tablet befindet sich bei den meisten Marken auch weiteres Standardzubehör im Karton. Wenn es nicht eingespart wurde, dann finden Sie beispielsweise einen Stecker zum Aufladen mit dem dazugehörigen Kabel in der Packung, wie Abbildung 1.2 zeigt.




Abbildung 1.2: Stecker und Ladekabel sind oft als Zubehör dabei.

Neben dem Gerät enthält die Packung meist einen Kopfhörer (Abbildung 1.3), an dessen Kabel sich auch ein Mikrofon befindet. So können Sie mit dem Smartphone oder auch Tablet telefonieren, ohne es in der Hand zu halten.



Abbildung 1.3: Kopfhörer mit Mikrofon und kleinen Ohrstöpseln sind ebenfalls meistens als Zubehör enthalten.

Die SIM-Karte

Die SIM-Karte ist eine kleine Chipkarte (siehe Abbildung 1.4), die in ein Smartphone oder Tablet eingesteckt werden kann. Sie enthält vor allem die eigene Telefonnummer.



Abbildung 1.4: Eine SIM-Karte der Firma Congstar.